




戸倉四丁目

戸倉公園

一低
30/60
1・無

一低
50/100
100m
1・無

二住
60/200
2・準

近商
80/200
2・準

戸倉三丁目

第十小学校

福祉センター

戸倉二丁目

一低
40/80
1・無

二中
60/200
1・準

内藤公園

内藤神社

一低
40/80
1・無

土本二丁目

国3・4・15

国3・4・7

国3・2・8

四丁目

西恋ヶ窪緑地

西恋ヶ窪

富士本一丁目

一低
50/100
100m
1・準

二中
60/200
1・準

国3・4・6

一低
40/80
1・無

二住
60/200
2・準

日吉町三丁目

中
60/200
1・準

国3・4・7

近商
80/200
2・準

一低
50/100
100m
1・準

一低
40/80
1・無

日吉町一丁目

二住
60/200
2・準

一低
40/80
1・無

日吉町二丁目

西恋ヶ窪二丁目

J R 中央本線

近商
80/300
2・準